


机器接口名称




按键

状态指示灯®

耳机接口

音量旋钮



电源输入

耳放输入

线路输出

同轴输出

光纤输入

USB输入

① 状态指示灯

- 1、短按按键切换输入模式，绿色灯指示

USB OPT COAX LINE IN USB输入状态指示灯

USB OPT COAX LINE IN 光纤输入指示灯

USB OPT COAX LINE IN 同轴输入指示灯

USB OPT COAX LINE IN 耳放外部线路输入指示灯

- 2、长按按键切换滤波器功能，红色灯指示

- a、长按按键2秒显示当前滤波器模式，对应的指示灯点亮
 b、长按4秒，红色指示灯依次点亮，设定到选择的滤波器模式位置，松手则锁定到当前滤波器模式

USB OPT COAX LINE IN Fast Roll-off 滤波器模式

USB OPT COAX LINE IN Slow Roll-off 滤波器模式

USB OPT COAX LINE IN Minimum Phase 滤波器模式

一、驱动安装视频教程

- 1、初次使用 X1s 连接电脑，需安装驱动，前往官网（www.auneaudio.com）“服务支持 → 相关下载 → X1s”下载驱动
- 2、扫描下方二维码，观看驱动安装视频教程



二、X1s 入门视频教程

- 1、连接电脑的视频教程
连接安卓手机的视频教程
- 2、连接 X5s 数字播放器的视频教程
- 3、连接 X7s 耳放的视频教程



三、包装清单

主机 x 1、电源 x 1、USB线 x 1、6.35mm转3.5mm转接头 x 1、快速指南 x 1

* X1s 完整版使用手册及更多相关资料，请登录官网下载：
www.auneaudio.com